
DENVER E-RIBBON FIRE™ 1000 - ABTOMATИЧЕСКИЙ БИОКАМИН

www.biokamin-decoflame.ru

Denver e-Ribbon Fire – на сегодняшний день это самый технологичный биокамин. Современная технология позволяет объединить красоту живого огня и инновационные решения в интерьере.

Биокамин управляется с любого мобильного устройства через Bluetooth соединение, при желании подключается к системе «Умный дом». Современная технология CEVB гарантирует безопасность и комфорт, а простота конструкции и неограниченное количество форм, вариантов отделки делают его незаменимымобъектом современного интерьера.



www.biokamin-decoflame.ru

Загрузить 2D Cad Denver 1000

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- CEVB технолоигя горения паров
- Сенсорный Дисплей
- Bluetooth управление через iPhone\iPad
- Пульт ДУ
- 6 уровней пламени
- Подключение к умному дому
- Датчики безопасности
- Не требуется вытяжки
- Таймер отключения
- Панель сталь 5mm
- Финиши: черный/матовая сталь

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦМЯ

Линия огня: 900mm

Объем: 8,5 L

Потребление топлива: 0,35 L - 1 L

Время горения: 9h - 20h

Тепловая мощность: 2,1kW - 5,7 kW

Bec: 32kg


Минимальная площадь: 115m3


подключение к электричеству: 220V - 240V-50Hz


ОПЦИИ


- Размер под проект
- Стеклянный экран
- Установка в стальном коробе
- Финиши: по RAL
- TV температурный сенсор











www.biokamin-decoflame.ru

Шаг1: Убедитесь, что вырез ниши

соответствует техническому проекту вашего камина

Шаг 2: Подключите камин к электричеству.

Шаг 3: Установите камин в нишу в соответствии с инструкцией.

Шаг 4: Если необходимо установите стекло, закрепите на панеле.

Шаг 5: Включите дисплей, залейте топливо, проверяя идикатор уровня топлива на дисплее.

Шаг 6: Включите камин, нажав ON на дисплее.

Наслаждайтесь огнем.

Установка приложение через Bluetooth



App Stor





Google play



1. Сканируйте QR код или через функцию "Поиск" найдите приложение Decofl ame и скачайте его для соответствующего устройства



4. Во время работы камина, вы сожете регулировать высоту пламени, выбирая один из шести предложенных уровней. Так же, информационный дисплей скажет Вам сколько топлива осталось и какой расход.



2. Приложение запросит ввести код вашего камина. Он появится на экране во время включения, во второй строчке, будет доступен каждый раз при включении в течении 3 секунд. Его достаточно ввести один раз.



5. Вы можете устновить таймер отключения, задав нужное время, нажав на SETTIMER



3. Когда прилоежение установит связь с камином, вы сможете включить камин нажав" START"




6. Для того чтобы выключить камин нужно нажать кнопку STOP, камин отключится, а пламя потухнет через некоторое время, когда догорят оставшиеся пары топлива в горелке.




www.biokamin-decoflame.ru

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВАШЕГО БИОКАМИНА НЕОБХОДИМО РАЗМЕЩАТЬ ФРОНТАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ЭКРАН ПЕРЕД ОГНЕМ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИОКАМИНА


Стекло по желанию




Стекло обязательно



Стекло по желанию



Стекло обязательно



Стекло по желанию



Стекло обязательно





www.biokamin-decoflame.ru

УСТАНОВКА БИОКАМИНА ПОД ТЕЛЕВИЗОРОМ









